




PMAA00/□□□

Manuale / Hand Operated






- Coppia Frenante/Braking Torque: $Md = [Ft \times (\Phi(m) / 2 - 0.018(m))]$
Importante: La Coppia Frenante Iniziale può essere più bassa del 30%-50% **Warning:** Initial Braking Torque can be lower of 30%-50%
- Usura massima totale Ferodi/Maximum total wear of pads = 5mm

MODELLO/ MODEL	CODICE/ CODE	A	B	C	D _{Max}	E _{Max}	Forza Frenante/Braking Force	Peso
PMAA00/ 08	19.06.A00.02	8	61	74	125	113	Ft= 700N (20Giri)	1.1 kg
PMAA00/12.7	19.06.A00.03	12.7	65	76	127	113	Ft= 700N (20Giri)	1.2 kg

PMB000/ □□□

Manuale / Hand Operated



- Coppia Frenante/Braking Torque: $Md = [Ft \times (\Phi(m) / 2 - 0.024(m))]$
Importante: La Coppia Frenante Iniziale può essere più bassa del 30%-50% **Warning:** Initial Braking Torque can be lower of 30%-50%
- Usura massima totale Ferodi/Maximum total wear of pads = 7mm

MODELLO/ MODEL	CODICE/ CODE	A	B	C	D _{Max}	E _{Max}	Forza Frenante/Braking Force	Peso
PMB000/ 08	19.06.000.02	8	85	54	103	157	Ft= 3500N (16Giri)	3.2kg
PMB000/12.7	19.06.000.03	12.7	89	53	104	157	Ft= 3500N (16Giri)	3.3kg
PMB000/25.4	19.06.000.04	25.4	102	54	111	165	Ft= 3500N (16Giri)	3.4kg